

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Caddy shelf screen

1. Carefully remove all screen parts from the box.
2. Lay on floor screen base (A) and feet (B).
3. Attach feet (B) to screen base (A) and secure with 2 screws (C) for each foot, using allen key (D).
4. Stand screen on level surface.
5. Attach screen shelf (E), using screws (F) by screwing them from the bottom, repeat for other 2 shelves.
6. Open back panel (H) by unscrewing all screws (I) using allen key (J) provided.
7. Open box of 2 bulbs (K) and insert bulbs (K) to socket (L) - TURN THE STEP SWITCH (G) ON AND OFF TO MAKE SURE BULBS ARE CORRECTLY INSTALLED AND WORKING.
8. Replace back panel (H) to screen base (A) and secure by screwing in all screws (I) back.
9. Push button of switch (G) to turn on light.

Utility patent pending, application number 11/389473

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


Caddy shelf screen

1. Cuidadosamente remueva de la caja todas las partes de la lampara.
2. Ponga en el piso base (A) y pies (B).
3. Atornille los pies (B) a la base (A) con dos tornillos (C) para cada pie, usando la llave alen incluida (D).
4. Pare el screen en superficie plana.
5. Atornille el estante (E) usando los tornillos (F), atornillandolos de abajo, repita este paso para los otros dos estantes.
6. Abra el panel (H) destornillando todos los tornillos (I) usando la llave (J) probeida.
7. Abra la caja de dos focos (K) e inserte los focos (K) a los enchufes (L) - PRESIONE EL INTERRUPTOR (G) PARA ASEGURAR QUE LOS FOCOS ESTEN INSTALADOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
8. Ponga el panel (H) de regreso a la base (A) y asegure con los tornillos (I).
9. Presione el interruptor (G) para encender la luz.

Utilidad patentada, numero de aplicacion 11/389473

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lampara tiene un enchufe polarizado (una navaja es mas ancha que la otra) como forma de seguridad para reducir el riesgo de un shock electrico. Este enchufe polarizado entrara en una conecion solo de un lado. Si el enchufe no entra el la conecion trate el reverso. Si aun asi no entra, contacte un electricista calificado. Nunca use una extension a menos que el enchufe pueda ser conectedo completamente. No altere el enchufe.



REPLACE BULBS

1. Open back panel (H) by unscrewing all screws (I) using allen key (J) provided.
2. Remove 2 bulbs (K) and replace new bulbs - TURN THE STEP SWITCH (G) ON AND OFF TO MAKE SURE BULBS ARE CORRECTLY INSTALLED AND WORKING.
3. Replace back panel (H) to screen base (A) and secure by screwing in all screws back.

REEMPLAZO DE FOCOS

1. Abra el panel tracero (H) quitando los tornillos (I) usando la llave (J) proveida.
2. Quite 2 focos (K) y remplace con focos nuevos - PRENDA Y APAGUE USANDO EL APAGADOR DE PIE (G) PARA ASEGURAR QUE ESTE PROPIAMENTE INSTALADOS.
3. Poner el panel tracero (H) a la base (A) usando los tornillos (I).