

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Amarillo Accent Floor Lamp

1. Carefully remove all lamp parts from the box.
2. Stand lamp base (A) on level surface.
3. Insert bulbs (B) into sockets (C).
4. Attach bottom set screws (D1) onto lamp base (A).
Do not attach top and middle set screws (D2) and (D3) on this step.
5. Slide in bottom shade (E1) through lamp base (A), place it on top of screws (D1) and adjust so that shade (E1) is aligned with the lamp base (A).
6. Repeat steps 4 and 5 to the rest of set screws and shades, start with the middle set screws (D2) and middle shade (E2) first, and then top set screws (D3) and top shade (E3) last.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Amarillo Accent Lampara de piso

1. Cuidadosamente remueva de la caja todas las partes de la lampara.
2. Parar base (A) de lampara en superficie plana.
3. Poner los focos (B) en los soquets (C).
4. Enrascar el tornillo (D1) a la base de la lampara (A).
No poner el tornillos (D2) y (D3) en este paso.
5. Meter pantalla (E1) a la base de la lampara (A), que siente sobre los tornillos (D1) y ajustar para que la pantalla se alinie con la base de la lampara (A)
6. Repetir pasos 4 y 5 para los tornillos y pantallas restantes, emesar con el par de tornillos de amedias (D2) y pantalla de amedias (E2) primero, el par de tornillos de arriba (D3) y la pantalla de arriba (E3) al ultimo.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lampara tiene un enchufe polarizado (una navaja es mas ancha que la otra) como forma de seguridad para reducir el riesgo de un shock electrico. Este enchufe polarizado entrara en una coneccion solo de un lado. Si el enchufe no entra el la coneccion trate el reverso. Si aun asi no entra, contacte un electricista calificado. Nunca use una extension a menos que el enchufe pueda ser conectado completamente. No altere el enchufe.



REPLACE THE BULBS

1. Take out top shade (E3), top set screws (D3), and middle shade (D2).
2. Replace bulbs (B) - bottom bulb can be replaced from opening on the bottom shade without taking out the shade.
3. Replace middle shade (E2).
4. Replace top set screws (D3) and top shade (E3).

REEMPLACE EL FOCO

1. Quitar pantalla de arriba (E3), tornillos de arriba (D3) y pantalla de amedias (D2).
2. Remplace focos (B) - el foco de avajo puede ser quitado por el mismo espacio sin quitar la pantalla (E1).
3. Poner pantalla (E2) de nuevo en los tornillos (D2).
4. Poner el par de tornillos de arriba (D3) y pantalla de arriba (E3).