


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nova 1960 Accent Table Lamp

1. Carefully remove all lamp parts from the box.
2. Stand lamp base (A) on level surface.
3. Insert bulb (B) into socket (C).
4. Attach glass shade (D) by inserting spring clips (F) into slot (E) on glass shade, rotate glass shade until slot is facing down and both clips are secured inside.
The clips will keep shade in place.
5. Repeat steps 3 and 4 to the other remaining bulb (B) and glass shade (D).



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock.


This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
Do not alter the plug.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Nova 1960 Accent Lampara de Mesa

1. Cuidadosamente remueva de la caja todas las partes de la lampara.
2. Parar base (A) de lampara en superficie plana.
3. Poner al foco (B) en el soquet (C).
4. Poner la pantalla de vidrio (D) metiendo los seguros (F) por la ranura (E), de vuelta a la pantalla de vidrio asta que ranura quede acia abajo y la pantalla fija con los seguros. Los seguros mantienen la pantalla fija.
5. Repita pasos 3 y 4 para el foco restante (B) y pantalla restante (D).



REPLACE THE BULB

1. Rotate glass shade (a) until clips (c) are out of the slot (b).
2. Replace bulb (d).
3. Replace glass shade (a) by inserting spring clips (c) into slot (b) on glass shade, rotate glass shade until slot is facing down and both clips are secured inside.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lampara tiene un enchufe polarizado (una navaja es mas ancha que la otra) como forma de seguridad para reducir el riesgo de un shock electrico. Este enchufe polarizado entrara en una conecion solo de un lado. Si el enchufe no entra el la conecion trate el reverso. Si aun asi no entra, contacte un electricista calificado. Nunca use una extension a menos que el enchufe pueda ser conectedo completamente. No altere el enchufe.

REEMPLAZA EL FOCO

1. De vuelta a la pantalla de vidrio (a) asta que un seguro (c) salga de la seccion (b) siga dando vuelta a la pantalla asta el otro seguro salga.
2. Remplace foco (c).
3. Ponga pantalla de vidrio (a) aliniando seccion (a) a un seguro (c), meta el seguro de vuelta a la pantalla asta que se alinie el otro seguro meta el seguro y de vuelta de nuevo a la pantalla asta que los seguros aseguren la pantalla. Los seguros mantienen la pantalla fija.