


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Amarillo Accent Table Lamp

1. Carefully remove all lamp parts from the box.
2. Stand lamp base (A) on level surface.
3. Insert bulbs (B) into sockets (C).
4. Attach bottom set screws (D1) onto lamp base (A).
Do not attach top set screws (D2) on this step.
5. Slide in bottom shade (E1) through lamp base (A), place it on top of screws (D1) and adjust so that shade (E1) is aligned with the lamp base (A).
6. Repeat steps 4 and 5 to the top set screws (D2) and top shade (E2).




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock.

This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
Do not alter the plug.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Amarillo Accent Lampara de Mesa

1. Cuidadosamente remueva de la caja todas las partes de la lampara.
2. Parar base (A) de lampara en superficie plana.
3. Poner los focos (B) en los soquets (C).
4. Enrascar el tornillo (D1) a la base de la lampara.
No poner el tornillo (D2) en este paso.
5. Meter pantalla (E1) a la base de la lampara (A), que sienta sobre los tornillos (D1) y ajustar para que la pantalla se alinie con la base de la lampara (A).
6. Repetir pasos 4 y 5 para los tornillos de arriba (D2) y pantalla (E2) restante.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lampara tiene un enchufe polarizado (una navaja es mas ancha que la otra) como forma de seguridad para reducir el riesgo de un shock electrico. Este enchufe polarizado entrara en una conecion solo de un lado. Si el enchufe no entra el la conecion trate el reverso. Si aun asi no entra, contacte un electricista calificado. Nunca use una extension a menos que el enchufe pueda ser conectedo completamente. No altere el enchufe.

REPLACE THE BULBS

1. Take out top shade (E2).
2. Replace top bulb (B) - bottom bulb can be replaced from opening on the bottom shade without taking out the shade.
3. Replace top shade (E2) on top of set screws (D2).

REEMPLAZA EL FOCO

1. Quitar pantalla de arriba (E2).
2. Reemplace foco de arriba (B) - el foco de abajo puede ser quitado por el mismo espacio sin quitar la pantalla (E1).
3. Poner pantalla (E2) de nuevo en los tornillos (D2).