

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Infinity Wall Clock

1. Carefully remove all clock parts from the box.
2. Remove back panel (A3) on clock by rotating all panel tabs (A2).
3. Remove clock cover cap (A4) by unscrewing exposing clock motor.
4. Install battery (B) - (NOT INCLUDED) to clock motor located on back of clock base (A1).
5. Install clock cover cap (A4) by screwing in.
6. Install back panel (A3) and rotate panel tabs (A2) to secure back panel (A3).
7. Install screw (C) - (NOT INCLUDED) to desired height on wall.
8. Carefully hang clock base (A) onto screw (C) by capturing the hanger located on the back of clock base (A)
9. Care Instructions - PLEASE UNPLUG CLOCK BEFORE CLEANING. This piece requires a damp cloth with lukewarm water and light soap, or standard window cleaner, gently wipe off excess with a dry cloth.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Infinity Reloj de Pared

1. Cuidadosamente remueva de la caja todas las partes del reloj.
2. Quite el panel (A3) del reloj, girando las fichas de metal (A2).
3. Quite la tapa (A4) del reloj, desenroscando exponiendo el motor del reloj.
4. Instale la pila (B) - (NO INCLUIDO) al motor del reloj (A) localizado atras de la base del reloj (A1).
5. Instale la tapa (A4) del reloj atornillandola.
6. Instale el panel (A3) y gire las fichas de metal asegurando el panel (A3).
7. Instale el tornillo (C) - (NO INCLUIDO) a la altura deseada de la pared.
8. Cuidadosamente cuelge la base del reloj (A) al tornillo (C) capturando la indentación localizada por detras de la base del reloj (A).
9. Instrucciones de cuidado - POR FAVOR DESENCHUFAR EL RELOJ ANTES DE LIMPIAR. Esta pieza requiere una tela húmeda con agua tibia y jabón, ó limpiador de ventanas, seque el exceso con una tela seca.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta lampara tiene un enchufe polarizado (una navaja es mas ancha que la otra) como forma de seguridad para reducir el riesgo de un shock electrico. Este enchufe polarizado entrara en una conexión solo de un lado. Si el enchufe no entra en la conexión trate al reverso. Si aun asi no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use una extension a menos que el enchufe pueda ser conectado completamente. No altere el enchufe.